

# LGs nano1 – LGs nano2

## istruzioni di montaggio e d'uso

### Questi schiumatoi sono predisposti per il montaggio su vasche Juwel

Contenuto della confezione: colonna di contatto, bicchiere, coperchio, staffa di fissaggio, basetta con pompa, raccordo diffusione bolle, venturi, silenziatore, sacchetto di viti.



Asportare tutte le eventuali pellicole di protezione in plastica.

Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida, **NON BOLLENTE**, tutte le componenti in plexiglass (colonna di contatto, staffa, pompa e collo bicchiere).

Montare lo schiumatoio come da sequenza fotografica

**Figura 1** montare il diffusore sulla pompa, orientandolo come in figura

**Figura 2** inserire il cavo della pompa nella fessura tra il vano pompa ed il vano di scarico, in modo che la spina fuoriesca dalla parte superiore dello skimmer

**Figura 3** fissare la pompa con le 4 viti piccole in dotazione

**Figura 4** avvitare le viti piccole con pomolo alle staffe e montare la staffa sulla colonna di contatto fissandola con le viti grandi con pomolo

**Figura 5** montare venturi e silenziatore come in figura (il tubicino più lungo del silenziatore rivolto verso il basso) regolando eventualmente la lunghezza del tubo trasparente

Una volta eseguito il montaggio, posizionare lo skimmer in vasca in modo che non vengano ostruite le feritoie di scarico (tenere lo scarico ad almeno 1cm dalla parete della vasca o da qualunque oggetto piatto).

Regolare l'altezza della staffa sfruttando le asole presenti sulle staffe stesse, in modo che l'acqua arrivi alla base dell'anellino di supporto del silenziatore.

Montare il bicchiere.

Inserire in corrente la spina della pompa.

Attraverso la parte trasparente del cono interno è possibile monitorare il funzionamento della pompa, a prescindere dall'eventuale inibizione dovuta a sostanze immesse in vasca (es. mangimi).

La regolazione in altezza può variare, a seconda del carico organico medio e/o delle preferenze di schiumazione, di +/- 1cm rispetto alla base dell'anello.



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Figura 5



Assemblato

**Da dicembre 2013 sarà disponibile, per l'LGs nano1, un kit di upgrade a LGs nano2 che comprende: venturi, girante, diffusore, bicchiere.**